

贮槽酸罐自动充装系统

自动充装系统由称重仪表测量地磅上的罐体重量，通讯给计算机，计算机输出控制电气阀实现目标重量控制。当一个空罐放在地磅上后，输入罐号和净充装重量，计算机自动计算出最众重量。人工开启大阀进行充装，启动充装后，计算机监视罐内重量，当达到第一阶段设定值时报警。人工关闭大阀后按计算机按键继续充装，则计算机自动开启小阀，直到达到第二阶段设定值，自动关闭小阀并报警提示抽样化验。化验完毕后，按确定键则存储抽样后的重量并打印出库单。

*****化工厂无水氢氟酸自动充装系统**

发货操作 (E) 切换用户 (U) 数据管理 (M) 打印月报表 (P) 系统功能 (S) 计算器 (V) 关于 (H) 关闭 (Q)

称重仪表通讯 控制仪表通讯

网络状态:

完成百分比:

含水量提示

提前量提示

自动阀状态 手动阀状态

自动阀动作 手动阀动作

请选择槽罐号:

槽罐皮重: 槽罐容积: 槽罐余料:

余料已确认 (Y) **余料已知**

设定充装量: = 额定充装量: + 调整充装量:

操作提示: 单击<单击开始充装>开始充装, 点击<槽罐号>列表选择槽罐 系统信息: 槽罐余料已确认

单击开始充装 (A)

充装开始时间: 预计完成时间:

充装已用时间: 当前流量: 充装来源:

预计充装毛重: 已完成充装量: 未完成充装量:

手动补料 (F5)

等待化验 充装有效 充装作废

当前操作员:

控制仪表通讯故障 龙岩天宏计算机技术有限公司 0597-2328554 2329526 2008-12-22 星期一 14:44