

目 录

1、简介	1
2、功能特点说明	1
3、外观说明	1
3.1 变频器远程控制器的按键和指示说明	2 3
4、电气接线说明	3
4.1 变频器远程控制器后部的端子定义及接线说明	3
5、操作说明	5
 5.1 变频器的设置	5 5 6
6、 变频器远程控制器操作方法	9
7、用户注意事项	- 10



TH4108A 变频器远程控制器用户指南

1、简介

变频器远程控制器是一种远程操作变频器的智能仪表,可通过 RS485 网络远程通讯控制变频器的启动、停止、加速、减速、正反转,并实时显示变频器的设置频率、实际频率等状态信息,通讯距离可长达 1200 米(9600bps),有效减少变频器的干扰。也可通过 DO 输出控制变频器的启停、正反转、故障复位等,通过输出模拟量 0-10V 或 4-20mA 给定变频器频率,变频器反馈的模拟量输入给 TH4108 实时显示变频器的实际值。

可接外置操作按钮,便于工程使用。有手/自动功能(监听功能),便于组成计算机或 PLC 的自动控制系统。

2、功能特点说明

- 2.1 远程控制变频器的启动、停止、正转、反转、递增、递减变频器的频率。
- 2.2 可禁止变频器反转功能。
- 2.3 从机监听功能,在监听模式时 MON 灯亮。
- 2.4 若变频器有故障,则在 SV 窗显示 Exxx,表示变频器的故障代码。
- 2.5 可以用无线的方式和变频器通信(外接无线收发模块 TH4070)。
- 2.6 提供7路DI开关量输入端子,可外接按钮控制变频器启动、急停、正反转、监听等功能。操作简便、抗干扰、安全可靠。
- 2.7 提供 5 路 DO 开关量输出端子,可控制变频器启动、急停、正反转、监听等功能。
 操作简便、抗干扰、安全可靠。

3、外观说明



① 设定值显示窗口,常态显示设定频率;

- ② 指示灯;
- ③ 按键;
- ④ 旋转编码开关;
- ⑤ 实际值显示窗口,常态显示实际频率。

3.1 变频器远程控制器的按键和指示说明

变频器远程控制器共有6个按键、一个旋钮和8个指示灯,其详细说明如下:

3.2.1 按键和旋钮功能说明

按键	名称	功能说明
RUN	户 :1 <i>6</i> #	在停止状态按下该键,通讯时发送启动指令,同时后部启动端子的继电器吸
	后功键	合,输出启动信号
STOD /DESET	庐 扣 / 有 / 每	在运行状态按下该键,通讯时发送停车指令,后部端子的继电器断开,输出
STOF/RESET	厅机/ 友世健	停车信号; 出现故障时, 按下该键先停机, 再次按下该键发送故障复位指令
CET /EUN	沿罢/由能婕	常态下长按此键进入参数设定状态; 在参数设定状态按此键可修改参数项并
SE1/FUN	以且/ 切肥健	保存修改值;不在参数设定状态时,长按此键则退出参数设定状态;
	上升键	数据或功能码的递增
•	下降键	数据或功能码的递减
主控/监听	主控/监听键	切换主控和监听功能
\bigcirc	旋转编码开关	顺时针相当于上升键,逆时针相当于下降键
CTOD /DECET	同时按下	
STOP/RESET	STOP/RESET 和	常态时问时按下SIOP/RESEI和SEI/FUN 键则进入多数反定状态,任多数反定
+SET/FUN	SET/FUN 键	状态时回时按下 SIOP/ KESET 和 SET/FUN 键则退出参数设定状态

(表 4-1)键盘功能说明

3.2.2 指示灯说明

名称	说明	名称	说明
RUN	灯亮时指示变频器处于运行状态	L2	自定义指示
F/R	反转时灯亮	MON	主控状态时灯灭,监听状态时灯亮
RPM	显示窗口显示转速时灯亮	ERR	故障指示, 检测到变频器故障时灯亮
L1	自定义指示	COM	通讯指示,正常通讯状态 com 灯闪烁

(表 4-2) 指示灯说明



(图 4-1)变频器远程控制器外形

	外形尺寸(A×B×C)	开孔尺寸(A×B)
A-L 型	80×160×148mm(标准仪表)	76×151mm
A-H 型	160×80×148mm(标准仪表)	151×76mm

(表 4-3) 外形及开口尺寸说明

4、电气接线说明

4.1 变频器远程控制器后部的端子定义及接线说明

₩1144		────────────────────────────────────		0012及转信号编出编	第一番単小学校(LUO				DO輸出公共端	TNOUP				QU TN1株株権限が世界部止							新大学学会 HINT HIS					IN0原教育号教入祭 IN0原教育号教入祭 DI増入会共端
		2	- 	3 011T	·2	4	י ן דו	5 011T0	6 00110	i Com	יי ג דו	2 7 NA	2 2 1	2 3 15	S S	9 9 14	1	0 13	1	2 1 12	12 12	2	18 18	3	1 1	4 20
	POWER	PGI	ND	DAGI	ND	DAO	UT1	DAOUTO	ADG	ND	٨D	C1	ADC	:0	CGN	Ð	F	3		1	220	DN	220)L		
	<u>1</u> ⊕	2 €	! €	3	•	4 €	₽ ₽	5 🕀	6 €	; ∋	; 6	7 }	8 8	<u> </u>	: 	• }	 €	o P	1	1 P	12 	≥ }	13 	3 ∋		
	DC24V电压输出正确	DC24V电压输出负端		葨鯼 曐输出 负 ^编	1	4-20mA輸出正導		0-10V播出正编	橂 쳊虘 粬岾负礕		4-20mA輸入正衛		0-10V積入正備		RS485藏讯地		RS485週讯-		RS485通讯+		220VAC-零铸		220VAC-大线			

(图 5-1) 变频器远程控制器后部端子接线图

4.1.1 端子中的 220N 和 220L 是仪表供电电源输入端,接 220V 交流电。

4.1.2 端子中的 A、B、CGND 是 RS485 通讯接口,连接变频器(只接 A 和 B 即能工

作),但建议连接 CGND 到变频器的通讯 GND。

- 4.1.3 端子中的 ADC0、ADC1 和 ADGND 是模拟量输入端子,其中:
 ADC0: 是 0-10V 电压信号输入正端
 ADC1: 是 4-20mA 电流信号输入正端
 ADGND: 是模拟量输入信号公共输入负端
- 4.1.4 端子中的 DAC0、DAC1 和 DAGND 是模拟量输出端子,其中:
 DAC0:是 0-10V 电压信号输出正端
 DAC1:是 4-20mA 电流信号输出正端
 DAGND:是模拟量输出信号输出公共负端
- 4.1.5 端子中的 INO-IN6 是 7 路开关量输入端口, INCOM 是公共接点,可以通过按 钮开关来对变频器进行控制。DI 开关量输入端内部电路结构是双向光耦,如下 图所示:



INCOM 可以是电源的正端也可以接电源的负端, INx 接另一端即可。

端子号	功能详解	端子号	功能详解
IN0	启动输入端子	IN4	变频器外部故障输入端子
IN1	停止输入端子	IN5	主控/监听输入端子,有输入时监听
IN2	反转输入端子,有输入时反转	IN6	自定义
IN3	点动输入端子,有输入时点动		

INx 的定义如下:

4.1.6 端子中的 OUTO-OUT4 是 5 路开关量输入端口,OUTCOM 是公共接点,输出 开关量控制变频器的启停、正反转、故障复位等。DO 开关量输出端内部电路 结构如下图所示:



DO 输出有两种方式: OC 三极管输出和继电器无源输出,默认是 OC 输出,若 需要继电器无源输出时需在电路板上加焊 24V 继电器。

其中: OC 三极管输出时, DGND 是 DO 输出的公共端子, OUT2 是输出正端 继电器输出时,输出端子即 COM 和 OUTPUT,无源输出,不分正负。

OUTx 的定义如下:

端子号	功能详解	端子号	功能详解
OUT0	启动/停止输出端子	OUT3	变频器外部故障复位端子
OUT1	停止输出端子	OUT4	自定义
OUT2	正反转输出端子		

5、操作说明

5.1 变频器的设置

见附页

5.2 变频器远程控制器的参数设置界面说明

5.2.1 参数设定界面:

进入参数设定界面:

长按 SET/FUN 键或同时按下 SET/FUN 键和 STOP/RESET 键。

退出参数设定界面:

长按 SET/FUN 键或同时按下 SET/FUN 键和 STOP/RESET 键。

- 5.2.2 参数项与参数值的显示:
 - 参数项显示: 由左边的 SV 数码管显示,格式如 CXXX。

参数值显示: 由右边的 PV 数码管显示。

5.2.3 参数项与参数值的切换:

复用 SET/FUN 键:

当 PV 窗口闪动时,按下 SET/FUN 键, PV 窗口停止闪动,切换到参数项状态,并保存已修改的参数项。

当 PV 窗口不闪动时,按下 SET/FUN 键, PV 窗口闪动,切换到参数 值状态。

5.2.4 切换参数项:

递增参数项: 按▲键, 或顺时针旋转旋钮。

递减参数项: 按▼键, 或逆时针旋转旋钮。

5.2.5 改变参数项的值;

递增参数值:按▲键,或顺时针旋转编码器。

递减参数值: 按▼键, 或逆时针旋转编码器。

5.3 变频器远程控制器的设定参数项

表中符号说明:

X:参数在运行过程中不能修改;

- 0: 参数在运行过程中可以修改;
- -: 无意义

变频器远程控制器参数功能一览表 (见图 6-2):

参数项	名称	功能详解	出厂	修改	参数
			值	条件	级
C000	用户密码输入处	若在 C029 设置了密码,则需在此输入密码方可	_	0	1
		修改以下参数值.			
		设置范围: 0~255			
C001	参数级选择	1: 普通用户参数级	1	0	1
		2: 高级用户参数级			
		3: 专家参数级			
		4: 维修参数级			
		设置范围: 1~4			
C002	设置频率的来源	0: 远程控制器不给定频率	0	0	1
		1: 通讯给定频率(主控时由旋钮或按键给定;			
		监听时由监听到的数据给定)			
		2: 模拟量 ADC0			
		3: 模拟量 ADC1			
		设置范围: 0~3			
C003	输出频率的通道选择	0: 不输出	1	0	1
		1: 串口输出			
		2: 模拟量 DAOUTO 输出			
		3: 模拟量 DAOUT1 输出			
		设置范围: 0~3			
C004	启停指令的来源	0: 启停指令无效	1	0	1
		1: 操作面板上的按键			
		2: DI 端子			
		3: 按键和 DI 端子均有效			
		设置范围: 0~3			
C005	启停指令的输出通道	0: 不输出	3	0	1
		1: 仅串口输出			
		2: 仅 DO 输出			
		3: 串口和 DO 均输出			

		设置范围: 0~3			
C006	变频器参数反馈给远	0: 无反馈	1	0	1
	程控制器的通道	1: 串口			
		2: ADC0			
		3: ADC1			
		设置范围: 0~3			
C007	远程控制器反馈给上	0: 不反馈给上位机	0	0	1
	位机的通道	1: 串口			
		2: DAOUTO			
		3: DAOUT1			
		设置范围: 0~3			
C008	被控物理量目标的输	0: 无		0	1
	入通道	1:			
C009	变频器类型选择	0: 未知的变频器,可组态控制			1
		1: 台达变频器; 2: 惠丰 F2000/1000			
		3: 英威腾变频器; 4: 富凌变频器			
C010	开机默认的显示项	0: SV 窗口显示设定频率值, PV 显示实际频率	0	0	1
		1: SV 窗口显示设定转速值, PV 显示实际转速			
		值			
		设置范围: 0~1			
C011				0	
C020	是否允许反转输入处	0: 禁止反转	0	0	1
		1: 允许反转			
		设置范围: 0~1			
C021	每次按下上升下降键	0: 0.1Hz	0	0	1
	改变频率的步长	1: 0.5Hz			
		2: 1.0Hz			
		设置范围: 0~2			
C022	变频器频率下限	在此输入用户希望的变频器频率下限	0Hz	0	1
C023	变频器频率上限	在此输入用户希望的变频器频率上限	50Hz	0	1
C024	变频器频率上限对应	当显示转速时,在此输入对应上限频率的最高	-	0	1
	的最高转速	转速值			
C025	停车方式的选择	0: 惯性停车	0	0	1
		1: 紧急停车			
		设置范围: 0~1			
C026	加速时间的设置	在此设置变频器的加速时间	50s	0	1
C027	减速时间的设置	在此设置变频器的减速时间	50s	0	1
C028	检测到变频器故障时	0: 检测到故障时不发送停车指令	0	0	1
	是否发送停机指令	1: 检测到故障时发送停车指令			
		设置范围: 0~1			
C029	主控/监听来源的设	0: 来自操作面板	0	0	1
	置.	1: 来自后部端子			
		设置范围: 0~1			

C032	上电时主控/监听的	0: 主控状态	0	0	1
	状态选择	1: 监听状态			
		2: 是断电时的状态			
		设置范围: 0~2			
C033	设定值掉电是否保存	0: 不保存	0	0	1
		1. 保存			
		设置范围: 0~1			
C030	用户密码设置处	为了更有效地进行参数保护,远程控制器对参	0	0	1
		数项提供了密码保护功能。通过设置 C030 的值			
		(0~255)可设定用户密码,密码设定后,要改			
		变参数项的值则必须在 C000 处输入密码方可			
		设置范围: 0~255			
C031	是否恢复出厂默认值	该项任何时候进入参数界面时都显示 0 值,若	_	0	1
		改变其值且保存之,则所有参数恢复到出厂默			
		认值			
C040/	串口 0/1 的协议类型	0:无协议,这时工作人员可组态控制不同类型	0	Х	2
C050	选择	的变频器			
		1: 标准 modbus 协议			
		2: uss 协议			
C041/	串口 0/1 的连接对象	0: 仪表连接变频器	0	Х	2
C051		1: 仪表连接 PLC			
		设置范围: 0~1			
C042/	串口 0/1 当连接 PLC	0: 仪表做从, 不主动发送命令而是据 PLC 的命	1	Х	2
C052	时是否做主	令做应答			
		1: 仪表做主,主动发送命令与 PLC 联系			
		设置范围: 0~1			
C043/	串口 0/1 通讯的地址	在此输入串口 0/1 连接的变频器的地址号	1	Х	2
C053	输入处	设置范围: 1~31			
		该值务必与变频器的地址一致			
C044/	串口 0/1 通讯是否	0: 非 ASCII 格式,数据位 8 位	1	Х	2
C054	ASCII 码格式	1: ASCII 格式,数据位7位			
		设置范围: 0~1			
		该值务必与变频器的通讯格式一致			
C045/	串口 0/1 的波特率输	0: 4800bps; 1: 9600bps	1	Х	2
C055	入处	2: 19200bps; 3: 38400bps			
		4: 57600bps; 5: 115200bps			
		设置范围: 0~5			
		该值务必与变频器的通讯波特率一致			
C046/	串口 0/1 数据奇偶校	0: 无校验	0	Х	2
C056	验的选择	1: 偶校验			
		2: 奇校验			
		设置范围: 0~2			
		该值务必与变频器通讯数据奇偶校验格式一致			
C047/	串口 0/1 发送间隔选	实际的发送间隔是所设值*100, 单位是 mS(毫	1	0	2

C057	择	秒)。			
		设置范围: 1~255			
C058	网络内变频器个数	当 RS485 通讯系统中存在多台变频器时,变频	1	0	3
		器的地址必须从1开始顺序递增。当RS485线			
		路上的远程控制器都处于自动状态(监听状态)			
		时,上位机 PC 或 PLC 通过地址分时轮询变频			
		器; 当上位机不工作时, 远程控制器工作在手			
		动状态(控制状态),远程控制器将根据系统内变			
		频器数量和本机的地址,自动地分时发送控制			
		指令,解决了系统内多主的问题			
		设置范围: 1~31			

(图 6-2)变频器远程控制器参数功能一览表

6、 变频器远程控制器操作方法

6.1 变频器的启动(RUN):

在停车状态,没有故障并且"停止外端子"没有按下,即变频器远程控制器的 外接停止按钮没有压下时,按下 RUN 键,或按下"运行外端子",变频器启动, RUN 灯亮。

6.2 变频器的停止(**STOP**):

当 RUN 灯亮,按下 STOP/RESET 或停止外端子(即变频器远程控制器的外接停止按钮压下)时,变频器停止。RUN 灯灭。

6.3 变频器的正反转(控制外端子 IN2):

开关量断开时发送正转指令,开关量闭合时发送反转指令,这时 F/R 灯亮。

6.4 改变变频器频率:

递增频率: 按▲键, 或顺时针旋转旋钮。

递减频率:按▼键,或逆时针旋转旋钮。

6.5 显示项的切换(只对 A 型有效):

不在参数设定界面时,按下 SET/FUN 键,则切换 SV 和 PV 的显示项。默认

SV 显示设定频率, PV 显示实际频率。

- SV = P01 时, PV 窗口显示输出电流。单位: A
- SV = P02 时, PV 窗口显示输出电压。单位: V

SV = P03 时, PV 窗口显示母线电压。单位: V

SV = P04 时, PV 窗口显示输出功率。单位: KW

SV = P05 时, PV 窗口显示输出转矩。单位: NM

6.6 故障的复位:

若检测到变频器故障, ERR 灯亮, 这时按下 STOP/RESET 键, 若在运行状态首 先发送停车指令, 再次按下 STOP/RESET 键发送故障复位指令; 若不在运行状 态则直接发送故障复位指令。

- 7、用户注意事项
 - 用户远程连接电缆长度在400m以下时,可选用普通屏蔽4芯电缆屏蔽层本地端接地;
 - 用户远程连接电缆长度在400m至800m时,应选用金属编织网为屏蔽层的两对双绞线屏
 蔽电缆,屏蔽层双端接地,金属管道可为AWG18号以上线制成的双绞线;
 - 用户远程连接电缆长度在800m至1 公里时,应选用金属端编织网为屏蔽层的多对双绞
 线屏蔽电缆,屏蔽层必须走线方向多点接地;
 - 多雷雨地区应安装防雷电设施;
 - 用户远程连接电缆与电源功率电缆间距必须操持最少30cm间距,如空间无法分开应使
 金属隔离物或置于金属管道内,在其走线长度内金属隔离物或管道应多次接地;
 - 用户应尽量减少无用电缆长度;
 - 使用天宏无线模块时,在防止雷击和静电的情况下,一般来说,天线越高则通讯距离
 越远。通讯为连续模式,失败概率不高的情况下,一般不影响使用。

郑州天宏自动化技术有限公司

2009-3